

# QR202D

Leitor de código de barras 2D e 1D

## Manual de Instalação, Operação e Configuração

### ÍNDICE

#### 1. INSTALAÇÃO

#### 2. OPERAÇÃO

- 2.1. Modo de Leitura Manual
- 2.2. Modo de Leitura Automática

#### 3. CONFIGURAÇÃO

- 3.1. Sistemas de Internet Banking
- 3.2. Como configurar

#### 4. SUPORTE TÉCNICO

#### 5. CÓDIGOS DE CONFIGURAÇÃO



Captura de dados na medida certa

1

#### 1. INSTALAÇÃO

Com o computador ligado, conecte o Cabo USB do Leitor QR202D na porta USB. O driver será instalado automaticamente em alguns segundos e estará pronto para uso.

#### 2. OPERAÇÃO

**IMPORTANTE:** Ao apontar o feixe de leitura, ajuste a distância entre o QR202D e o Código de Barras impresso em papel ou imagem na tela, de modo que o feixe fique maior do que o Código de Barras. É necessário que se aproxime ou se afaste o QR202D até ajustar a distância para leitura correta.

##### 2.1. Modo de Leitura Manual

Este é o modo padrão de fábrica, o feixe de leitura será aceso quando o gatilho for pressionado. Para realizar a leitura, segure o QR202D, pressione o botão e aponte o feixe de leitura em direção ao código de barras. Quando o código for lido com sucesso, o QR202D emitirá um sinal sonoro e o feixe de leitura apagará.

##### 2.2. Modo de Leitura Automática

Este é o modo de leitura onde o QR202D mantém o feixe de leitura sempre aceso. Ao perceber a presença de um código de barras, o QR202D realizará a leitura.

Neste modo de leitura, o ideal é que o QR202D esteja fixado no suporte (opcional vendido separadamente).

2

#### 3. CONFIGURAÇÃO

O Leitor QR202D sai configurado de fábrica no modo de leitura manual, habilitado para leitura de Códigos de Barras de Boletos bancários, contas de consumo e também para outros padrões de códigos de barras (2 de 5 intercalado, 39, 93, 128, EAN-13, EAN-8, Codabar...).

##### 3.1. Uso em Sistemas de Internet Banking

No site de qualquer banco, **NÃO MARQUE A OPÇÃO PARA USO DO LEITOR ÓPTICO (OU LEITOR CÓDIGO DE BARRAS)**, simplesmente realize a leitura no modo de digitação (ou linha digitável), onde funcionará normalmente caso não tenha alterado a configuração de Fábrica.

##### 3.2. Como configurar

Não configure o QR202D a menos que seja realmente necessário. Se não conseguir utilizar, recomendamos entrar em contato com o Suporte Técnico para receber instruções.

Para habilitar ou desabilitar uma função, utilize os códigos de barras localizados no final deste manual. Selecione o Código com a função desejada, aponte o feixe e efetue a leitura. O QR202D emitirá um sinal sonoro indicando que a configuração foi realizada com sucesso.

#### 4. SUPORTE TÉCNICO

Contate o suporte técnico da Nonus através de mensagens via **WhatsApp** no número **(11) 96336-6143**, telefone (11) 2344-0404 ou envie um e-mail com suas dúvidas para [suporte@nonus.com.br](mailto:suporte@nonus.com.br).

3

#### 5. CÓDIGOS DE CONFIGURAÇÃO

MODOS DE LEITURA

MODO MANUAL



MODO AUTOMÁTICO



INTERNET BANKING



FORMATO DE LINHA DIGITÁVEL



FORMATO DE 44 CARACTERES

SINAL SONORO

ALTO



BAIXO



TERMINADOR


ENTER



NENHUM



TAB



Rua das Óticas, 77 • Parque Jabaquara  
CEP 04346-090 • São Paulo • SP • T: 11 2344-0404  
E: [nonus@nonus.com.br](mailto:nonus@nonus.com.br) • W: [www.nonus.com.br](http://www.nonus.com.br)

TTDCM203v3